



# NÁVOD K MONTÁŽI POMOCNÝCH SVĚTLOMETŮ SE ŽÁROVKOU H 3



ŠKOLDtimer.de


Uchycení světometu ke karoserii se provádí kulo-vým šroubem s maticí M 12 (poz. č. 3). Ukostření je provedeno samostatným vodičem, ve vnitřní části. Druhý vodič je výveden ze světometu a na konci je opatřen plochým kolíkem. K tomuto vodiči přivedeme elektrický proud a pomocí dutinky s izolační trubičkou (volně přibaleno) propojíme.

## ROZMĚROVÝ NÁČRTEK v mm



## VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před vlastní výměnou žárovky je nutné zkontrolovat, zda je vypnut přívod elektrického proudu. Po vychladnutí značně ohřátého světometu uvolníme šroub M 4 (poz. č. 2) v dolní části rámku, čímž se nám uvolní rámek (poz. č. 1), který sejmeme spolu s optickou vložkou. Rozpojíme konektorový spoj a na zadní straně optické vložky uvolníme stiskem pružnou přichytka a vyjmeme žárovku. Při zasouvání nové žárovky musí patice správně dosednout mezi dva aretační výstupy.



## POZOR:

Baňku žárovky neberete do rukou — vždy jen kovovou část. Dojde-li přesto ke styku baňky s rukou, nebo jakoukoliv mastnotou, očistěte baňku pečlivě lítrem. Další podmínkou k docílení maximální životnosti žárovky je napětí, které nesmí při provozu klesnout pod příslušné jmenovité hodnoty.



VÝROBCE: AUTOPAL, n. p., NOVÝ JIČÍN